

FA3313, FA3322 & FA3328 DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE - MANUEL UTILISATEUR

Pour être averti au plus tôt, nous recommandons le placement de ce détecteur de CO dans une pièce présentant une température comprise entre -10 °C (14 °F) et 40 °C (104 °F). L'usage hors de la plage de température indiquée précédemment réduit la durée de vie du produit.

Ce détecteur de CO est adapté à un usage dans les locaux domestiques y compris les mobile-homes, caravanes, camping-cars et bateaux. Cet appareil devrait être installé par une personne compétente, capable de procéder à l'installation en respectant les instructions. Conservez ce manuel utilisateur en lieu sûr et pendant toute la durée de vie du produit.

Support technique
En ligne : www.fireangeltech.com/support
E-mail : supporttechnique@fireangeltech.com
Téléphone : 0800 940 078 (FR) / 0800 29097 (BE)
www.fireangeltech.com

**TESTEZ VOTRE DÉTECTEUR
CHAQUE MOIS**

© FireAngel Safety Technology Limited, Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ, Royaume-Uni

GN5737R7

Note : ce manuel utilisateur est aussi disponible en grandes lettres et sous d'autres formats.
Envoyez un e-mail à supporttechnique@fireangeltech.com ou appelez le 0800 940 078 pour en savoir plus

1. POSITIONNEMENT

Dans quelle pièce le détecteur devrait-il être installé ?

Votre détecteur de monoxyde de carbone (CO) est adapté aux endroits suivants : palier, hall, chambre à coucher, séjour, salle à manger et cuisine.

Les sources communes de CO incluent : chaudières au fioul ou au gaz, groupes électrogènes portables, cuisinières au fioul ou à combustible solide, chauffages au gaz ou à la paraffine, barbecues, conduits de cheminée obstrués, cheminées au gaz ou au bois et tout appareil à combustion au gaz ou à combustible fossile ainsi que les locaux attenants.

N'installez pas le détecteur de CO dans des endroits excessivement poussiéreux, sales ou gras. La poussière, la graisse et les produits chimiques peuvent affecter les performances du capteur.

Où positionner le détecteur dans la pièce ?

Les détecteurs situés dans la même pièce qu'un appareil à combustion doivent être :

- à une distance horizontale de 1 à 3 m de la source potentielle.
- du même côté d'une cloison que la source potentielle.
- du côté élevé de la pièce en présence de toits en pente.

S'il est au mur, le détecteur doit être :

- proche du plafond, plus haut que toute porte ou fenêtre et à au moins 15 cm du plafond.
- si le détecteur est au plafond, il doit se trouver à moins de 30 cm de tout mur et obstruction au plafond, par ex. des luminaires.

Des détecteurs additionnels peuvent être installés pour s'assurer que les occupants des autres pièces sont correctement alertés en disposant les détecteurs dans :

- les pièces éloignées dans lesquelles des occupants passent beaucoup de temps éveillé et depuis lesquelles ils risquent de ne pas entendre l'alarme d'un appareil placé dans un autre endroit du foyer ; et dans
- chaque chambre à coucher.

Les détecteurs installés dans les chambres à coucher et les pièces éloignées de l'appareil à combustion devraient être placés à proximité de la zone de respiration des occupants.


Pour en savoir plus sur le positionnement et le montage de l'appareil, veuillez consulter la norme EN 50292. L'installation de l'appareil ne se substitue pas à une installation, une utilisation et une maintenance appropriées des appareils pour brûler les combustibles, y compris les systèmes de ventilation et d'évacuation appropriés.

Caravanes et bateaux

Les caravanes et bateaux présentent des risques additionnels liés à la présence d'autres véhicules, moteurs, groupes électrogènes ou barbecues. Toutefois, ceci n'affecte pas l'essentiel des instructions de positionnement du détecteur. Les caravanes et bateaux devraient disposer d'un détecteur dans la même pièce que tout appareil à combustion, situé selon les conseils précédents. Si la caravane comporte un espace de séjour unique, un seul détecteur suffit. Cependant, si les couchages se trouvent dans une pièce séparée de l'appareil à combustion, ils devraient aussi bénéficier d'un détecteur.

Pour positionner votre détecteur, les deux considérations suivantes sont essentielles :

- Ne placez pas le détecteur directement au-dessus d'une source de chaleur ou de vapeur ;
- Positionnez le détecteur à une distance de 1 à 3 m du bord le plus proche d'une source potentielle.



2. INSTALLATION

1. Activer le détecteur

Pour activer votre détecteur de CO, tirez la languette de désactivation hors du dispositif. **FA3328 uniquement** : activez l'appareil en le fixant à sa plateforme de montage.

Attendez 1 minute que l'appareil soit opérationnel.


Appuyez sur le bouton Test / **↵** pour tester le détecteur (voir section 4). Le détecteur retentit. (L'alerte ne retentit pas avant que la période d'activation de 1 minute ne soit écoulée.)

Rangez en toute sécurité la languette de désactivation pour utilisation ultérieure.

NOTE : pour le confort de l'utilisateur, les modèles FA3322 et FA3328 émettent un son à volume faible si vous appuyez sur le bouton Test / **↵**. Pour écouter l'alarme à plein volume⁽¹⁾, appuyez sur le bouton Test / **↵** à deux reprises. ⁽¹⁾ 85 dB à 3 m

Vous voyagez ou vous rangez votre détecteur ? Votre détecteur de CO FA3313 ou FA3322 peut être désactivé en remettant la languette de désactivation dans le petit orifice sous le détecteur. Vous pouvez vérifier que le produit est désactivé en appuyant sur le bouton Test / **↵**.

2. Installer le détecteur



Posé librement sur une étagère

Votre détecteur a été conçu pour une installation autonome sur une étagère ou pour un montage mural (voir à la suite).

Montage mural :

- Assurez-vous d'utiliser les vis fournies.
- Percez des orifices au mur.

FA3313 & FA3322	FA3328
Orifices espacés de 70 mm ⁽²⁾	Orifices espacés de 56 mm ⁽²⁾
⁽²⁾ Voir gabarits à la suite	

Processus d'installation rapide

FA3328 Professionnel uniquement :

Montage mural avec goupille de fixation

Positionnez la languette à tirette (facultatif) sur le dos de la plateforme de montage. Martelez prudemment le clou dans le mur à travers l'orifice central du support jusqu'à ce que le détecteur de CO soit bien fixé.

- Insérez les chevilles murales en plastique et vissez les vis dedans. Glissez le détecteur en position.

FA3322
Centrez le détecteur sur les vis et glissez-le vers le bas pour le verrouiller en place.

FA3313
Vissez la plateforme de montage au mur et glissez le détecteur sur la plateforme de montage.

FA3328
Positionnez la languette à tirette (facultatif) au dos de la plateforme de montage, vissez la plateforme de montage au mur et glissez le détecteur sur la plateforme de montage.

- Assurez-vous que le détecteur est sécurisé. **NOTE** : pour le modèle FA3313, assurez-vous que les piles ne se délogent pas en retirant l'unité du mur.

56 mm pour FA3328

70 mm pour FA3313 & FA3322

3. INDICATEURS D'ALERTE CO

Une alarme sonore puissante avertit de la présence de niveaux de monoxyde de carbone potentiellement mortels. **N'IGNOREZ JAMAIS CETTE ALERTE. UNE EXPOSITION PROLONGÉE PEUT ÊTRE FATALE.** Vérifiez immédiatement si les occupants présentent les symptômes d'empoisonnement au CO. Contactez les autorités concernées pour résoudre les problèmes de CO.

Légende des pictogrammes

(Les pictogrammes varient selon les modèles - vérifiez au dos du détecteur)

! Défaut | Pile faible
 Aérateur
 Fonctionnement
 Alerte : CO

Remarque : le voyant lumineux de fonctionnement clignote une fois par minute pour indiquer que le détecteur est actif.

ALARME

En cas de détection de niveaux dangereux de CO, un signal sonore puissant de 4 bips répétés (85 dB à 3 m) retentit et un voyant rouge d'avertissement clignote toutes les secondes. Plus la concentration de CO détectée est élevée, plus le détecteur se déclenche rapidement.



Alarme sonore : **◀◀◀ --> ▶▶▶**
 Rouge clignotant : **✱ --> ✱**

L'alarme retentit :
 Entre 60 et 90 min pour une exposition à **50 ppm** de CO.
 Entre 10 et 40 min pour une exposition à **100 ppm** de CO.
 Dans les 3 min pour une exposition à **300 ppm** ou plus de CO.

VENTILEZ

Restez calme. Ouvrez les portes et fenêtres afin de ventiler les lieux. Cessez d'utiliser les appareils à combustion et, si possible, éteignez-les.



ÉVACUEZ

Évacuez les lieux immédiatement.



APPELEZ À L'AIDE

Appelez le numéro d'urgence de votre fournisseur de combustible. Ne réutilisez pas les appareils tant qu'ils n'ont pas été vérifiés par un expert.

Faites immédiatement appel à un médecin si quiconque présente des symptômes d'une intoxication au CO (nausées et maux de tête) et faites part de vos soupçons d'intoxication au CO.

Notez ici le numéro d'urgence de votre fournisseur de combustible :

SELON LE NIVEAU DE CO DÉTECTÉ, 10 MINUTES PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES POUR RÉINITIALISER LE CAPTEUR ET ARRÊTER L'ALARME. NE RETOURNEZ PAS SUR PLACE AVANT LA FIN DE L'ALERTE.

Les symptômes suivants peuvent être liés à une intoxication au CO et tous les membres du foyer devraient en être informés :

- Exposition faible : léger maux de tête, vomissements et fatigue (souvent décrits comme des symptômes d'état grippal).
- Exposition moyenne : maux de tête lancinants, somnolence, confusion et rythme cardiaque accéléré.
- Exposition extrême : perte de conscience, convulsions, défaillance cardiorespiratoire et mort.

Votre détecteur de CO suit les niveaux de CO en parties par million (ppm) dans l'air à proximité de celui-ci.
35 ppm La concentration maximum autorisée d'exposition continue pour des adultes en bonne santé pour une quelconque période de 8 heures (selon les recommandations de l'OSHA - Occupational Safety & Health Administration)
200 ppm Légers maux de tête, fatigue, vertiges et nausées après 2 à 3 heures.
400 ppm Maux de tête frontaux dans les 1 à 2 heures, potentiellement mortels après 3 heures.

800 ppm Vertiges, nausées et convulsions dans les 45 minutes. Perte de conscience dans les 2 heures. Mort dans les 2 à 3 heures.

Cet appareil est conçu pour protéger les individus des effets graves d'une exposition au monoxyde de carbone. L'appareil peut ne pas prévenir les effets chroniques de l'exposition au monoxyde de carbone et ne protège pas les individus contre un risque particulier. Il pourrait ne pas protéger les personnes exposées à un risque additionnel d'exposition au CO du fait de leur âge, d'une grossesse ou de leur état de santé. En cas de doute, consultez votre médecin.

ALARME SILENCIEUSE

AVERTISSEMENT : EN CAS DE QUESTIONNEMENT SUR LA CAUSE D'UNE ALARME, IL CONVIENT D'ADMETTRE PAR HYPOTHÈSE QUE L'ALARME EST DUE À DES NIVEAUX DANGEREUX DE CO ET D'ÉVACUER L'HABITATION

Appuyez sur le bouton Test / **↵**.

Le signal sonore s'arrête et passe en mode Silence pendant 5 minutes.

NOTE : le détecteur ne passe pas en mode Silence en cas de détection de plus de 150 ppm.

Le mode Silence ne peut être activé qu'une seule fois (jusqu'à ce qu'un niveau de CO sûr soit rétabli). Une fois le mode Silence déclenché, si le niveau de CO dépasse 150 ppm, le dispositif sort du mode Silence et recommence à sonner.

Après 5 minutes et si le niveau de CO demeure élevé, le dispositif retentit à nouveau.

VENTILER & ÉVACUER

INDICATEUR D'ALERTE PRÉCOCE

Les détecteurs de CO FA3322 et FA3328 font retentir une pré-alerte en cas de détection de faibles niveaux de CO.

La séquence de pré-alerte correspond à 1 bip bref puis 1 bip long et le voyant lumineux jaune d'avertissement clignote toutes les 25 secondes.

Pour passer une alerte précoce en mode Silence, appuyez sur le bouton Test / **↵**. L'avertissement cesse de retentir et passe en mode Silence d'alerte précoce pendant 12 heures - le témoin jaune continue de clignoter. En cas de détection d'un niveau de CO élevé après cette période, l'alerte retentit à nouveau.

NOTE : pour sortir du mode Silence, appuyez sur le bouton Test / **↵** à nouveau.

L'alerte précoce retentit si les niveaux de CO du tableau sont détectés pendant une période prolongée :

Alarme sonore : **◀ --> ▶**
 Jaune clignotant : **✱ --> ✱**

Temps	4 heures	35 min	20 min
CO	10-20 ppm	20-30 ppm	30+ ppm

VENTILER & APPELER UN TECHNICIEN

ALARME EN ABSENCE

En cas d'alerte CO en votre absence, votre détecteur vous la notifie de sorte que vous puissiez prendre les mesures appropriées dès que possible.

Si le dispositif n'est pas passé en mode Silence durant une alerte, il continue de retentir tant que le niveau de CO n'est pas redescendu sous 50 ppm.

Ensuite, le voyant lumineux rouge d'alerte du détecteur clignote toutes les 20 secondes afin d'indiquer que des niveaux de CO dangereux ont été détectés en votre absence.

Le voyant lumineux rouge d'alerte continue de clignoter pendant 7 jours si le bouton Test / **↵** n'est pas employé pour l'annuler.

Rouge clignotant : **✱ --> ✱**

VENTILER & APPELER UN TECHNICIEN

4. ENTRETIEN

Testez le détecteur chaque mois. Appuyez sur le bouton Test.

Le détecteur retentit. (Les modèles FA3313, FA3328 et FA3820 font clignoter le voyant lumineux rouge 10 fois, le modèle FA3322 affiche un écran LCD vert.)

Si l'alarme sonore ne retentit pas, contactez le Service Technique.

REMARQUE : la méthode ci-dessus teste entièrement tous les éléments du détecteur. Un test supplémentaire mais non essentiel peut être effectué en utilisant le mode Test Sense-CO et du gaz CO.

N'utilisez aucune autre méthode de test que celle décrite dans ce manuel. Pour toute information et instruction sur la bonne méthode de test de votre détecteur à l'aide du gaz, visitez www.fireangeltech.com/sense-co

N'utilisez aucune autre méthode de test que celle décrite dans ce manuel.

- N'altérez pas le détecteur. Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ou un dysfonctionnement.

Aspirez votre détecteur tous les 3 mois. N'utilisez pas de détergents, ni de solvants. Ne peignez pas le détecteur.

Remplacez le détecteur tous les 10 ans.

- La date de remplacement se trouve à côté du marquage 'A REMPLACER AVANT' sur le détecteur.

5. INDICATEURS DE STATUT

Votre détecteur de CO vérifie constamment le bon fonctionnement de son capteur et de son circuit. Tous les détecteurs doivent indiquer la présence d'un défaut ou d'une pile épuisée (identification par icône sur les modèles FA3313 et FA3328 ou par **E F F** sur le modèle FA3322).

Si l'un des réglages semble incorrect ou si les piles s'épuisent, le dispositif fait retentir un bip sonore et un témoin lumineux jaune clignote jusqu'à 30 jours.

IMPORTANT : ce n'est PAS l'indication que le détecteur a détecté du monoxyde de carbone.

En cas de défaut ou de message **E F F** (voir Section 7, Indicateurs D'écran LCD FA3322) votre détecteur de CO affiche les indicateurs de défauts suivants.

	Signal sonore	LED jaune/LCD	Action requise
Pile faible	1 bip/min	1 clignotement jaune/min	FA3313 : remplacez les piles. FA3328 et FA3322 : remplacez le détecteur dans les 30 jours
Défaut	2 bips rapides/min	2 clignotements jaune rapides/min	Incapacité à détecter le CO : remplacez immédiatement
Fin de vie	3 bips rapides/min	3 clignotements jaune rapides/min	Incapacité à détecter le CO : remplacez immédiatement

Si votre détecteur est sous garantie, contactez le Support Technique.

Votre détecteur de CO doit être remplacé immédiatement en cas de défaut ou si le dispositif indique Fin de vie. Un détecteur présentant un défaut ou signalant la Fin de vie peut ne pas détecter la présence de CO.

6. FONCTION SILENCE SLEEP EASY™

Si le bip sonore de pile faible se déclenche la nuit, remplacer les piles ou le détecteur peut s'avérer malcommode. Vous pouvez mettre le bip en sourdine en appuyant sur le bouton Test / **↵**. Le détecteur devient silencieux pendant 8 heures mais le voyant lumineux jaune poursuit son clignotement.

NOTE : vous pouvez mettre en sourdine votre appareil 10 fois au maximum.

- Pour un détecteur FA3322 ou FA3328, la pile est scellée et donc non remplaçable. Remplacez le détecteur. Si le dispositif est encore sous garantie, contactez notre équipe Support Technique.
- Pour un détecteur FA3313 signalant des piles faibles, remplacez les piles dès que possible. Une fois les piles remplacées, la fonction Sleep Easy reste désactivée pendant 30 jours.

- Remplacez les piles par 2 piles de type AA (voir la section «Spécifications Techniques» concernant les références de piles conseillées), en vous assurant que les piles sont placées dans le bon sens.
- Patiencez jusqu'à 1 minute que la LED verte clignote confirmant que l'appareil est activé. Appuyez sur le bouton Test / **↵** afin de tester le détecteur.
- Le détecteur retentit. (L'alerte ne retentit pas avant que la période d'activation de 1 minute ne soit écoulée.)

Détection nocturne (FA3322 et FA3328 uniquement)

Les détecteurs de CO FA3322 et FA3328 détectent automatiquement les heures nocturnes et réduisent la luminosité du voyant d'alimentation durant la nuit.

NOTE : en mode Sleep Easy, l'appareil détecte le CO et vous alerte de toute nouvelle anomalie. **NOTE** : le détecteur de CO FA3322 ne déclenche pas l'avertissement de Température Extrême si le mode Sleep Easy est enclenché.

7. INDICATEURS D'ÉCRAN LCD FA3322


L'appareil multi-fonction FA3322 fonctionne comme un détecteur de CO mais aussi comme un détecteur de température extrême. En mode veille, le dispositif indique la température ambiante et détecte automatiquement les heures nocturnes afin de minimiser les interruptions gênantes du sommeil.

L'écran LCD du détecteur FA3322 comporte plusieurs icônes, dont une ou plusieurs s'affichent à la fois.

	Affichage	Description
Mode veille	ALL CLEAR 20°C	En mode veille normal, le détecteur indique la température ambiante actuelle en degrés centigrade (°C) avec une exactitude de +/- 0,5 °C. Dès lors que les niveaux de CO sont inférieurs à 10 ppm, le détecteur affiche " ALL CLEAR " (TOUT OK) à l'écran.
Détecteur de CO	258 PPM CO EVACUATE! 32 PPM CO WARNING	Le niveau de CO est affiché en parties par million (ppm). L'affichage en PPM est mis à jour à mesure de son évolution. En cas de détection d'un niveau dangereux de CO, l'affichage clignote en rouge toutes les secondes et l'avertissement " EVACUATE! " (ÉVACUER !) s'affiche avec l'icône appropriée à l'écran. Un signal jaune d'alerte précoce clignote et affiche le mot " WARNING " (AVERTISSEMENT) à l'écran.
Silence de l'alarme	✖	Si le mode Silence est activé, l'icône de silence s'affiche. En cas de niveau de CO dangereux, l'appareil continue de clignoter en rouge et d'afficher l'avertissement " EVACUATE! " (ÉVACUER !). L'indicateur jaune d'alerte précoce clignote et affiche le mot " WARNING " (AVERTISSEMENT) à l'écran.
Alerte en absence	258 PPM CO WARNING	En cas d'alerte CO en votre absence, l'appareil clignote en rouge et affiche le mot " WARNING " (AVERTISSEMENT) à l'écran. L'affichage en PPM indique le niveau de CO maximum atteint durant la dernière alerte.
Alerte de température extrême	37°C MAX WARNING 10 MM %RH WARNING	En cas de température très élevée ou basse (°C), d'humidité très élevée ou basse (%HR) ou d'une combinaison dangereuse des deux, le détecteur affiche le mot " WARNING " (AVERTISSEMENT) avec une indication des niveaux de température ou d'humidité. L'écran clignote en jaune et le détecteur fait retentir un signal sonore d'avertissement de 6 bips. Prenez les mesures appropriées pour éviter une surexposition. Une fois les températures ambiantes détectées, l'appareil peut mettre jusqu'à 3 heures pour revenir en mode veille. L'alerte de température extrême passe automatiquement en mode Silence la nuit et est conçue pour se désactiver au bout de 4 jours. Pour suspendre l'alerte pendant 1 semaine, appuyez sur le bouton Test / ✖.
Aperçu mensuel / Test de l'appareil	Q5	Pour afficher un résumé des mesures enregistrées le dernier mois, appuyez sur le bouton Test / ✖ une fois. L'appareil émet 2 séquences de 4 bips et affiche les données dans l'ordre suivant : dernière température, température max., niveaux de CO max., humidité max. et niveau de CO actuel. Le dispositif vérifie aussi ses propres avertisseur, capteur, pile et circuit.
Messages d'erreur	Err	Si une anomalie est détectée, l'écran LCD clignote selon une séquence d'avertissement composée de clignotements jaunes et affiche un message d'erreur " Err " suivi du code d'erreur correspondant. (Voir Section 5. Indicateurs De Statut pour plus d'informations.)
Signal de pile faible	🔋	Si la pile est déchargée, une icône de pile faible clignote à l'écran en plus du message d'erreur. (Voir Section 5. Indicateurs De Statut pour plus d'informations.)
Fin de vie	EOL	Si le détecteur a atteint sa date de remplacement, le message d'erreur indique " EOL " (End Of Life - fin de vie) suivi d'un code d'erreur. (Voir Section 5. Indicateurs De Statut pour plus d'informations.)

8. TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES VIA NFC 'SYNC-IT' FA3328

La fonction Sync-It offre un accès numérique immédiat aux diagnostics du détecteur FA3328 via votre smartphone ou votre tablette. Elle emploie la technologie NFC (Near Field Communication), disponible sur la plupart des appareils mobiles.

- Utilisez le QR code afin de télécharger l'appli FireAngel ou visitez le site www.fireangeltech.com/sync-it
- Touchez l'appareil avec votre smartphone à l'emplacement où vous voyez l'icône .
- Lisez toutes les données de diagnostic sur votre appli FireAngel.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles : FA3313, FA3322 & FA3328

Plage de température en fonctionnement : -10 °C (14 °F) à 40 °C (104 °F)

Plage d'humidité en fonctionnement : 30 - 90 % d'humidité relative

Niveau sonore d'alarme : 85 dB à 3 m

Durée de vie du capteur : 10 ans - remplacez l'unité après 10 ans d'utilisation.

Autonomie de piles FA3313 : supérieure à 1 an dans des conditions de fonctionnement normales, remplaçables. Attention : le bon fonctionnement du Détecteur est assuré par l'utilisation d'une des piles Alcaline AA suivantes : Gold Peak GN15A, Energizer EN91, Duracell MN1500.

Autonomie de pile FA3328 et FA3322 : 10 ans, pile scellée à vie, non remplaçable - remplacez le dispositif après 10 ans de fonctionnement.

Certification : votre détecteur de monoxyde de carbone est conçu pour mesurer le CO en continu. Ses temps de réponse respectent les exigences normatives européennes EN 50291-1 : 2018 et EN 50291-2 : 2019.

Fréquence du capteur de CO : 55 secondes. En cas de détection de CO, l'algorithme intelligent élève la fréquence du capteur à 12 secondes.

AVERTISSEMENT : les détecteurs conformes à cette norme pourraient ne pas protéger les personnes présentant un risque additionnel d'exposition au CO du fait de leur âge, grossesse ou état de santé. En cas de doute, consultez votre médecin.

Un détecteur de monoxyde de carbone ne se substitue ni à un détecteur de fumée, ni à un détecteur de gaz combustible.

AVERTISSEMENT : une exposition prolongée de vos oreilles à l'avertisseur peut affecter votre audition.

Une exposition prolongée à des températures extrêmement élevées ou basses peut réduire la durée de vie utile des piles.

Les performances de l'écran LCD du FA3322 peuvent être affectées par des températures inférieures à 0 °C. Si vous rencontrez des problèmes d'affichage, déplacez le dispositif dans un environnement plus chaud.

À titre de référence pour le Support Technique, veuillez noter le numéro de lot et la date d'installation du détecteur ci-après :

Numéro de lot :

-

Date d'installation :

/ /

GARANTIE ET MISE AU REBUT

FireAngel Safety Technology Limited offre à l'acheteur initial du détecteur de CO inclus une garantie pièces et main d'œuvre dans le cadre d'un usage résidentiel normal et pour une période de service de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat (piles remplaçables pour le modèle FA3313 non couvertes par la garantie). À condition que le produit soit retourné au revendeur avec la preuve d'achat datée, FireAngel Safety Technology Limited accepte de remplacer gratuitement l'unité, à sa discrétion, pendant la période de 5 (cinq) ans à partir de la date d'achat. La garantie sur tout remplacement d'un détecteur FA3313, FA3322 ou FA3328 dure jusqu'à la fin de la période de garantie d'origine concernant le détecteur acheté initialement (soit à partir de la date d'achat initiale et non à compter de la date de réception du produit de remplacement). FireAngel Safety Technology Limited se réserve le droit de fournir un autre produit similaire à celui qui doit être remplacé si le modèle d'origine n'est plus disponible ou n'est pas en stock.

Cette garantie s'applique à l'acheteur initial à partir de la date de l'achat initial et n'est pas transférable. Une preuve d'achat datée est requise.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un démontage, d'un abus ou d'un manque de soin raisonnable relatif au produit, voire d'utilisations non-conformes au manuel utilisateur. Elle ne couvre pas les événements ou les conditions échappant au contrôle de FireAngel Safety Technology Limited, tels que des cas de force majeure (incendie, conditions climatiques défavorables, etc.). Elle ne s'applique pas aux magasins de détail, aux centres de service, aux distributeurs ou aux agents. FireAngel Safety Technology Limited ne reconnaît aucune modification de cette garantie apportée par des tiers. Pour le modèle FA3313, cette garantie ne couvre pas les piles remplaçables, considérées comme des pièces remplaçables par l'utilisateur.

FireAngel Safety Technology Limited décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses expresses ou implicites de la garantie. Sauf dans la mesure où la loi en vigueur l'interdit, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à une durée de 5 (cinq) ans.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Sauf en cas de décès ou de dommages corporels, FireAngel Safety Technology Limited ne peut être tenue responsable de toute perte d'utilisation, de tout dommage, de tout coût ou toute dépense concernant ce produit ou de tout dommage indirect, ou d'une perte consécutive, de dommages ou de frais encourus par vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

MISE AU REBUT

Les produits électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Le détecteur est parfaitement adapté au processus de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Procédez au recyclage dans les installations existantes. Consultez l'autorité locale compétente, voire votre détaillant, ou contactez notre équipe de Support Technique pour en savoir plus sur le recyclage /mise au rebut, car des variantes peuvent exister localement.

Pour les modèles FA3322 et FA3328, le dispositif doit être désactivé avant sa mise au rebut. Si la languette de désactivation n'est plus disponible, le clip peut être répliqué. Pour le modèle FA3313, une fois les piles retirées, le signal sonore de piles faibles cesse. Les piles doivent être systématiquement retirées avant la mise au rebut.

Ne tentez pas d'ouvrir. Ne brûlez pas.



L'emballage de ce produit doit être collecté en vue de sa valorisation, soit en déchèterie, collecte collective ou rapporté au point de vente. Nos distributeurs français adhèrent à l'éco-organisme Eco-systèmes pour le détecteur et Eco-emballages pour l'emballage.



Le marquage CE apposé sur ce produit atteste de sa conformité aux directives européennes qui lui sont applicables, en particulier sa conformité aux spécifications harmonisées de la norme NF EN 50291-1 : 2018 et NF EN 50291-2 : 2019.

AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé
F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Téléphone : +33(0)1 41 62 80 00

Télécopie : +33(0)1 49 17 90 00

Sites internet : www.afnor.org et www.marque-nf.com

Email : certification@afnor.org

Pour la France uniquement : la marque NF appliquée aux Détecteurs Avertisseurs Autonomes de monoxyde de carbone (DAACO), c'est l'assurance de la sécurité et d'une qualité constante contrôlée par des spécialistes. Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des fabrications, audits et essais de surveillance...) elle apporte au consommateur toutes les garanties de conformité des produits certifiés. La marque NF-DAACO atteste la conformité de ce produit au référentiel de certification NF292 et à la norme NF EN 50291 parties 1 et 2. En cas de questions relatives à ce produit vous pouvez téléphoner au **N° Indigo 0800 940 078**.

	Fonctionnalités certifiées par la marque NF	
	FA3322 et FA3328	FA3313
Installation	<input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Fixé avec vis et chevilles	<input checked="" type="checkbox"/> Libre <input checked="" type="checkbox"/> Fixé avec vis et chevilles
Fonctionne avec	<input checked="" type="checkbox"/> Pile incluse <input type="checkbox"/> Secteur	<input checked="" type="checkbox"/> Pile incluse <input type="checkbox"/> Secteur
Autonomie de la pile	10 ans <input checked="" type="checkbox"/> Scellée non remplaçable	1 an <input type="checkbox"/> Scellée non remplaçable
Durée de vie du détecteur	10 ans	10 ans
Possibilité de connecter mon détecteur avec	<input type="checkbox"/> Un autre détecteur du même modèle (2 produits – liaison radio) <input type="checkbox"/> Une centrale d'intrusion <input type="checkbox"/> Une télécommande	<input type="checkbox"/> Un autre détecteur du même modèle (2 produits – liaison radio) <input type="checkbox"/> Une centrale d'intrusion <input type="checkbox"/> Une télécommande
Prévu pour l'installation dans : mobile home / caravane / camping-car	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Mise en pause de l'alarme sonore	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Report défaut sonore de batterie	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON